

**Barista-Rezepte**  
Bedienungsanleitung

**Barista recipes**  
Instructions for use

**Recettes du barista**  
Mode d'emploi

**Ricette del barista**  
Istruzioni per l'uso

**Barista-recepten**  
Gebruiksaanwijzing

**Recetas para baristas**  
Modo de empleo

**Receitas para baristas**  
Manual de instruções

**Barista-recept**  
Bruksanvisning

**Рецепты бариста**  
Руководство по эксплуатации

## Barista-recepten in een oogopslag

Vanaf nu kunt u in een handomdraai koffiespecialiteiten als een professionele barista bereiden. De recepten van twaalf fantasierijke koffiefcreaties kunnen via de Rotary Switch in de productcarrousel worden geselecteerd. Duidelijk en begrijpelijk leidt uw GIGA u met tekst en beeld door alle stappen van de bereiding, zodat u zichzelf en uw gasten met

- Marocchino,
- Pepresso,
- White Cool,
- latte macchiato met aroma,
- Irish coffee\*,
- café mélangé,
- Weense koffie,
- magische winterkoffie,
- Shakerato,
- Mango Lassi,
- Red Cool\* of
- Zomervuur

kunt verwennen. Een ultiem genot voor ieder gehemelte – en het oog geniet mee ...

(Met een \* gemarkeerde recepten bevatten alcohol.)




## Barista-recepten bereiden

De bereiding van alle barista-recepten gaat volgens dit patroon.


- i** Het aanzicht van de productcarrousel wordt na vijf seconden automatisch verlaten als geen bereiding gestart wordt.

**Voorbeeld:** zo bereidt u een White Cool.

**Voorwaarde:** op de display staat "Kies uw product a.u.b.:".

-  ▶ Draai de Rotary Switch om in het aanzicht van de productcarrousel te geraken.
-  ▶ Draai de Rotary Switch tot het product "White Cool" geselecteerd is.
-  ▶ Druk op de Rotary Switch om de bereiding te starten.
  - ▶ Volg de aanwijzingen op de display op, en bevestig deze telkens met de toets "Verder".

- i** Met de toets "L" kunt u de bereiding te allen tijde onderbreken.


- i** Direct vóór de koffiebereiding wordt u gevraagd welke molen en zodoende welke koffiebonen gebruikt dienen te worden.
- i** Voor de barista-recepten kunt u geen permanente instellingen aanbrengen. Tijdens de bereiding kunt u echter de koffies-terkte en de hoeveelheden wijzigen door de Rotary Switch  te draaien.

## Barista-recepten deactiveren

In het programmapunt "Apparaatinstellingen (4/5)" kunt u de barista-recepten activeren of deactiveren. Als de barista-recepten gedeactiveerd zijn, verschijnen deze niet meer in de productcarrousel.

**Voorbeeld:** zo deactiveert u de barista-recepten.

**Voorwaarde:** op de display staat "Kies uw product a.u.b.:".

- P** ▶ Druk op de P-toets.  
"Onderhoudsstatus (1/5)"
-  ▶ Draai de Rotary Switch tot het programmapunt "Apparaatinstellingen (4/5)" weergegeven wordt.
  - ▶ Druk op de toets "Barista-recepten".  
"Barista-recepten"
  - ▶ Druk op de toets "Inactief".
  - ▶ Druk op de toets "Opslaan".  
Op de display verschijnt kort "Opgeslagen".  
"Apparaatinstellingen (4/5)"
- P** ▶ Druk op de P-toets om de programmeerstand te verlaten.  
"Kies uw product a.u.b.:"