



ena<sup>7</sup>

## Bedienungsanleitung



Diese Bedienungsanleitung wurde vom unabhängigen deutschen Prüfinstitut TÜV SÜD mit dem Prüfsiegel für Verständlichkeit, Vollständigkeit und Sicherheit ausgezeichnet.


# Ihre ENA 7

<b>Bedienelemente</b>	<b>4</b>
<b>Wichtige Hinweise</b>	<b>6</b>
Bestimmungsgemäße Verwendung .....	6
Zu Ihrer Sicherheit .....	6
<b>1 Vorbereiten und in Betrieb nehmen</b>	<b>7</b>
JURA im Internet .....	7
3-farbiges Klartext-Display .....	7
Gerät aufstellen .....	7
Wassertank füllen .....	7
Bohnenbehälter füllen .....	8
Erste Inbetriebnahme .....	8
Filter einsetzen und aktivieren .....	8
Wasserhärte ermitteln und einstellen .....	9
Mahlwerk einstellen .....	10
<b>2 Zubereitung</b>	<b>10</b>
Espresso und Kaffee .....	11
Zwei Kaffeespezialitäten auf Knopfdruck zubereiten .....	11
Aroma Boost .....	11
Vorgemahlener Kaffee .....	11
Wassermenge dauerhaft der Tassengröße anpassen .....	12
Cappuccino .....	13
Warme Milch und Milchschaum .....	13
Cappuccino mit der 2-stufigen Aufschäumdüse .....	14
Warme Milch mit der 2-stufigen Aufschäumdüse .....	14
Heißwasser .....	15
<b>3 Täglicher Betrieb</b>	<b>15</b>
Gerät einschalten .....	15
Tägliche Pflege .....	15
Gerät ausschalten .....	15
<b>4 Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus</b>	<b>16</b>
Produkte .....	16
Energiesparmodus .....	16
Automatisches Ausschalten .....	17
Einheit Wassermenge .....	17
Sprache .....	17
<b>5 Pflege</b>	<b>18</b>
Gerät spülen .....	18
Gerät reinigen .....	18





Filter wechseln.....	19
Gerät entkalken.....	20
Cappuccino-Düse spülen.....	21
Cappuccino-Düse reinigen.....	21
Profi-Cappuccino-Düse zerlegen und spülen.....	22
Easy-Cappuccino-Düse zerlegen und spülen.....	22
2-stufige Aufschäumdüse zerlegen und spülen.....	23
Bohnenbehälter reinigen.....	23
Wassertank entkalken.....	23
<b>6 Meldungen im Display</b>	<b>24</b>
<b>7 Störungen beheben</b>	<b>25</b>
<b>8 Transport und umweltgerechte Entsorgung</b>	<b>26</b>
Transport / System leeren.....	26
Entsorgung.....	26
<b>9 Technische Daten</b>	<b>26</b>
<b>10 Index</b>	<b>27</b>
<b>11 JURA-Kontakte / Rechtliche Hinweise</b>	<b>29</b>

## Symbolbeschreibung

### Warnhinweise

 <b>VORSICHT</b>	Beachten Sie stets die Informationen, die durch VORSICHT oder WARNUNG mit Warnpiktogramm gekennzeichnet sind. Das Signalwort <b>WARNUNG</b> weist Sie auf mögliche, schwere Verletzungen hin, das Signalwort <b>VORSICHT</b> auf mögliche, leichte Verletzungen.
<b>VORSICHT</b>	<b>VORSICHT</b> weist Sie auf Sachverhalte hin, die zu einer Beschädigung der Maschine führen können.

### Verwendete Symbole


	<b>Handlungsaufforderung.</b> Hier werden Sie zu einer Aktion aufgefordert.
	<b>Hinweise</b> und Tipps, damit Ihnen der Umgang mit Ihrer ENA noch leichter fällt.
	Verweise auf das <b>Online</b> -Angebot von JURA mit interessanten, weiterführenden Informationen: <a href="http://www.jura.com">www.jura.com</a>
	<b>Displayanzeige</b>

ENA 7

## Bedienelemente



Abbildung: ENA 7 Ristretto Black

- |   |  |
|---|--|
| 1 Wassertank                            | 6 Abdeckung Bohnenbehälter   |
| 2 Pulverschacht für vorgemahlene Kaffee | 7  Drehknopf für Heißwasser- und Dampfzubereitung |
| 3 Kaffeesatzbehälter                    | 8 Connector System® für verschiedene Cappuccino-Düsen  |
| 4 Restwasserschale                      | 9 Easy-Cappuccino-Düse   |
| 5 Tassenplattform                       | 10 Drehbarer Kaffeeauslauf   |



- 1 Taste Aroma Boost
- 2 Taste Espresso
- 3 Taste Ein/Aus
- 4 Drehring Mahlgradeinstellung
- 5 Abdeckung

- 6 Pflaetaste
- 7 Taste Dampf
- 8 Taste Kaffee
- 9 Rotary Switch
- 10 Display

Das Connector System® erlaubt die Verwendung verschiedener Cappuccino-Düsen. Diese sind im Fachhandel erhältlich.

Profi-Cappuccino-Düse

Easy-Cappuccino-Düse



Milchschaum  
Warme Milch



Milchschaum

## Wichtige Hinweise

### Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät ist für den privaten Hausgebrauch konzipiert und konstruiert. Es dient nur der Kaffeezubereitung und dem Erwärmen von Milch und Wasser. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Die JURA Elektroapparate AG übernimmt keine Haftung für Folgen aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung.

Lesen und beachten Sie diese Bedienungsanleitung vollständig vor Gebrauch des Geräts. Halten Sie diese Bedienungsanleitung beim Gerät verfügbar und geben Sie sie an nachfolgende Anwender weiter.

### Zu Ihrer Sicherheit

Lesen und beachten Sie die folgenden wichtigen Sicherheitshinweise sorgfältig.

So vermeiden Sie Lebensgefahr durch Stromschlag:

- Nehmen Sie nie ein Gerät mit Beschädigungen oder schadhaftem Netzkabel in Betrieb.
- Bei Hinweisen auf Beschädigungen, beispielsweise Schmorgeruch, trennen Sie das Gerät unverzüglich vom Netz und wenden Sie sich an den JURA-Service.
- Wenn das Netzkabel dieses Gerätes beschädigt wird, muss es entweder direkt bei JURA oder einer autorisierten JURA-Servicestelle repariert werden.
- Achten Sie darauf, dass sich die ENA und das Netzkabel nicht in der Nähe von heißen Oberflächen befinden.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt wird oder an scharfen Kanten scheuert.
- Öffnen und reparieren Sie das Gerät niemals selbst. Nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor, die nicht in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind. Das Gerät enthält Strom führende Teile. Nach dem Öffnen

besteht Lebensgefahr. Reparaturen dürfen ausschließlich von autorisierten JURA-Servicestellen mit Originalersatz- und -zubehörteilen durchgeführt werden.

Verbrühungen und Verbrennungen an den Ausläufen und der Cappuccino-Düse sind möglich:

- Stellen Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Berühren Sie keine heißen Teile. Benutzen Sie die vorgesehenen Griffe.
- Achten Sie darauf, dass die Cappuccino-Düse richtig montiert und sauber ist. Bei nicht korrekter Montage oder Verstopfungen können sich die Cappuccino-Düse oder Teile davon lösen.

Ein beschädigtes Gerät ist nicht sicher und kann Verletzungen und Brand verursachen. Um Schäden und damit mögliche Verletzungs- und Brandgefahren zu vermeiden:

- Lassen Sie das Netzkabel niemals lose herabhängen. Das Netzkabel kann zur Stolperfalle oder beschädigt werden.
- Schützen Sie die ENA vor Witterungseinflüssen wie Regen, Frost und direkter Sonneneinstrahlung.
- Tauchen Sie die ENA, die Kabel und Anschlüsse nicht in Wasser.
- Stellen Sie die ENA und ihre Einzelteile nicht in die Spülmaschine.
- Schalten Sie Ihre ENA vor Reinigungsarbeiten am Netzschalter aus. Wischen Sie die ENA stets feucht, aber niemals nass ab und schützen Sie sie vor dauerhaftem Spritzwasser.
- Das Gerät nur an Netzspannung gemäß Typenschild anschließen. Das Typenschild ist auf der Unterseite Ihrer ENA angebracht. Weitere technische Daten finden Sie in dieser Bedienungsanleitung (siehe Kapitel 9 »Technische Daten«).

- Verwenden Sie ausschließlich original Pflegeprodukte von JURA. Nicht von JURA ausdrücklich empfohlene Produkte können die ENA beschädigen.
- Verwenden Sie keine mit Zusatzstoffen behandelten oder karamellisierten Kaffeebohnen.
- Füllen Sie den Wassertank ausschließlich mit frischem, kaltem Wasser.
- Schalten Sie das Gerät bei längerer Abwesenheit am Netzschalter aus.

Personen, einschließlich Kinder, die aufgrund ihrer

- physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder
- Unerfahrenheit oder Unkenntnis

nicht in der Lage sind, das Gerät sicher zu bedienen, dürfen das Gerät nicht ohne Aufsicht oder Anweisung durch eine verantwortliche Person nutzen.

Sicherheit im Umgang mit der Filterpatrone CLARIS Blue:

- Bewahren Sie Filterpatronen für Kinder unerreichbar auf.
- Lagern Sie Filterpatronen trocken in der verschlossenen Verpackung.
- Schützen Sie Filterpatronen vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung.
- Verwenden Sie keine beschädigten Filterpatronen.
- Öffnen Sie keine Filterpatronen.

## 1 Vorbereiten und in Betrieb nehmen

Dieses Kapitel vermittelt Ihnen die notwendigen Informationen, um problemlos mit Ihrer ENA umzugehen. Sie bereiten Ihre ENA Schritt für Schritt für Ihren ersten Kaffeeenuss vor.

## JURA im Internet

Besuchen Sie uns im Internet.

- @ Auf der JURA-Homepage ([www.jura.com](http://www.jura.com)) finden Sie interessante und aktuelle Informationen zu Ihrer ENA und rund um das Thema Kaffee.

## 3-farbiges Klartext-Display

Ihre ENA besitzt ein 3-farbiges Klartext-Display. Die Farben der Displaytexte haben folgende Bedeutung:

- Grün: Ihre ENA ist betriebsbereit.
- Rot: Die ENA verlangt eine Benutzeraktion.
- Gelb: Sie befinden sich im Programmiermodus.

## Gerät aufstellen

Beachten Sie beim Aufstellen Ihrer ENA folgende Punkte:

- Gerät auf eine waagrechte, gegen Wasser unempfindliche Fläche stellen.
- Standort der ENA so wählen, dass sie vor Überhitzung geschützt ist. Darauf achten, dass die Lüftungsschlitze nicht abgedeckt werden.

## Wassertank füllen

Für den perfekten Kaffeeenuss empfehlen wir Ihnen, das Wasser täglich zu wechseln.

### VORSICHT

Milch, Mineralwasser oder andere Flüssigkeiten können den Wassertank oder das Gerät beschädigen.

- ▶ Füllen Sie ausschließlich frisches, kaltes Wasser in den Wassertank.
- ▶ Wassertank entfernen und mit kaltem Wasser ausspülen.
- ▶ Wassertank mit frischem, kaltem Wasser füllen und wieder einsetzen.

## Bohnenbehälter füllen

### VORSICHT

Kaffeebohnen, die mit Zusatzstoffen (z.B. Zucker) behandelt sind, vorgemahlener sowie gefriergetrockneter Kaffee beschädigen das Mahlwerk.

- ▶ Füllen Sie ausschließlich Kaffeebohnen ohne Nachbehandlung in den Bohnenbehälter.
- ▶ Abdeckung des Bohnenbehälters entfernen.
- ▶ Verschmutzungen oder Fremdkörper, die sich eventuell im Bohnenbehälter befinden, entfernen.
- ▶ Kaffeebohnen in den Bohnenbehälter füllen.
- ▶ Bohnenbehälter schließen.

## Erste Inbetriebnahme

- i** Wird die ENA mit der Taste Ein/Aus ausgeschaltet, verbraucht das Gerät im ausgeschalteten Zustand weniger als 0,01 W Stand-by-Energie.

### **⚠** WARNUNG

Lebensgefahr durch Stromschlag bei Betrieb mit schadhaftem Netzkabel.

- ▶ Nehmen Sie nie ein Gerät mit Beschädigungen oder schadhaftem Netzkabel in Betrieb.

**Voraussetzung:** Wassertank und Bohnenbehälter sind gefüllt.

- ▶ Netzstecker in eine Netzsteckdose stecken.
- ⏻** ▶ Taste Ein/Aus drücken, um Gerät einzuschalten.  
SPRACHE DEUTSCH

- ⏻** ▶ Rotary Switch drücken, um die Einstellung der Sprache zu bestätigen.



OK, die Sprache ist eingestellt.

HAHN ÖFFNEN

- ▶ Gefäß unter die Cappuccino-Düse stellen.



- ⌚** ▶ Drehknopf öffnen auf Position **⏻**.

SYSTEM FÜLLT

HAHN SCHLIESSEN

- ⌚** ▶ Drehknopf schließen auf Position **⏻**.

SYSTEM FÜLLT

HEIZT AUF

ROTARY DRÜCKEN

- ▶ Gefäß unter den Kaffeeauslauf stellen.

- ⏻** ▶ Rotary Switch drücken, um die Spülung zu starten.

SPÜLT, das System wird gespült, der Vorgang stoppt automatisch.

BEREIT

## Filter einsetzen und aktivieren

Ihre ENA muss nicht mehr entkalkt werden, wenn Sie die Filterpatrone CLARIS Blue verwenden.

- i** Führen Sie den Vorgang »Filter einsetzen« ohne Unterbrechung durch. So stellen Sie die optimale Funktion Ihrer ENA sicher.



**Voraussetzung:** Im Display steht **BEREIT**.

- ⌚ ▶ Rotary Switch **so lange** drücken, bis **PFLEGE** erscheint.
- ⌚ ▶ Rotary Switch drehen, bis **FILTER** — angezeigt wird.
- ⌚ ▶ Rotary Switch drücken, um in den Programmpunkt einzusteigen. **NEIN** —
- ⌚ ▶ Rotary Switch drehen, bis **JA** ✓ angezeigt wird.
- ⌚ ▶ Rotary Switch drücken, um die Einstellung zu bestätigen. **OK**  
**FILTER EINSETZEN**
- ▶ Wassertank entfernen und leeren.
- ▶ Filterhalterung aufklappen.
- ▶ Filterpatrone mit leichtem Druck in den Wassertank einsetzen.



- ▶ Filterhalterung schließen. Sie rastet hörbar ein.

**i** Nach zwei Monaten ist die Wirkung des Filters erschöpft. Stellen Sie die Zeitdauer ein mithilfe der Datumsscheibe auf der Filterhalterung im Wassertank.

- ▶ Wassertank mit frischem, kaltem Wasser füllen und wieder einsetzen.
- ▶ Gefäß (mind. 500 ml) unter die Cappuccino-Düse stellen.
- ⌚ ▶ Rotary Switch drücken. **HAHN ÖFFNEN**
- ⌚ ▶ Drehknopf öffnen auf Position **☒**. **FILTER SPULT**, Wasser fließt aus der Cappuccino-Düse.

**i** Sie können die Filterspülung jederzeit unterbrechen. Schließen Sie hierzu den Drehknopf. Öffnen Sie den Drehknopf, um die Filterspülung fortzusetzen.

**i** Das Wasser kann eine leichte Verfärbung aufweisen. Diese ist weder gesundheitsschädlich noch geschmacksbeeinträchtigend.

Die Filterspülung stoppt automatisch, **HAHN SCHLIESSEN**

- ⌚ ▶ Drehknopf schließen auf Position **☒**. **HEIZT AUF**  
**BEREIT**  
Der Filter ist aktiviert.

## Wasserhärte ermitteln und einstellen

**i** Das Einstellen der Wasserhärte ist nicht möglich, wenn Sie die Filterpatrone CLARIS Blue verwenden und diese im Programmiermodus aktiviert haben.

Je härter das Wasser, desto häufiger muss die ENA entkalkt werden. Deshalb ist es wichtig, die Wasserhärte einzustellen.

Die Wasserhärte kann stufenlos zwischen 1° dH und 30° dH eingestellt werden. Sie kann ebenso inaktiv gesetzt werden, d.h., die ENA meldet nicht, wann sie entkalkt werden muss.

### Wasserhärte ermitteln

Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Aquadur®-Teststäbchen können Sie die Wasserhärte ermitteln.

- ▶ Teststäbchen kurz (eine Sekunde) unter fließendes Wasser halten.
- ▶ Wasser abschütteln.
- ▶ Ca. eine Minute warten.
- ▶ Wasserhärtegrad anhand der Verfärbungen des Aquadur®-Teststäbchens und der Beschreibung auf der Verpackung ablesen. Wasserhärte kann nun eingestellt werden.

### Wasserhärte einstellen

**Beispiel:** Einstellung der Wasserhärte ändern von 15 °dH auf 25 °dH.

**Voraussetzung:** Im Display steht **BEREIT**.

- ⌚ ▶ Rotary Switch **so lange** drücken, bis **PFLEGE** erscheint.
- ⌚ ▶ Rotary Switch drehen, bis **HÄRTE** angezeigt wird.
- ⌚ ▶ Rotary Switch drücken, um in den Programmpunkt einzusteigen.  
15 °dH
- ⌚ ▶ Rotary Switch drehen, bis 25 °dH angezeigt wird.
- ⌚ ▶ Rotary Switch drücken, um die Einstellung zu bestätigen.  
OK, die Wasserhärte ist eingestellt.  
HÄRTE
- ⌚ ▶ Rotary Switch drehen, bis **EXIT** angezeigt wird.
- ⌚ ▶ Rotary Switch drücken, um den Programmiermodus zu verlassen.  
BEREIT

### Mahlwerk einstellen

Sie können das Mahlwerk stufenlos dem Röstgrad Ihres Kaffees anpassen.

#### VORSICHT

Wenn Sie den Mahlgrad bei ruhendem Mahlwerk einstellen, sind Schäden am Drehring Mahlgradeinstellung nicht auszuschließen.

- ▶ Verstellen Sie den Mahlgrad nur bei laufendem Mahlwerk.

Die richtige Einstellung des Mahlgrades erkennen Sie daran, dass der Kaffee gleichmäßig aus dem Kaffeeauslauf fließt. Zudem entsteht eine feine, dichte Crema.

**Beispiel:** Mahlgrad **während** der Zubereitung von einem Espresso ändern.

- ▶ Tasse unter den Kaffeeauslauf stellen.
- ☞ ▶ Taste Espresso drücken, um die Zubereitung zu starten.
- ▶ Drehring Mahlgradeinstellung in die gewünschte Position stellen, **während** das Mahlwerk läuft.



1 ESPRESSO, die voreingestellte Wassermenge fließt in die Tasse, die Zubereitung stoppt automatisch.  
BEREIT

## 2 Zubereitung

- i** Während eine Kaffeespezialität sowie Dampf für Cappuccino zubereitet wird, können Sie die Zubereitung jederzeit abbrechen. Drücken Sie hierzu eine beliebige Taste.
- i** Vor und während des Mahlvorgangs können Sie die **Kaffeestärke** von »1 Espresso« und »1 Kaffee« wählen: **MILD, NORMAL, STARK**.
- i** Während der Zubereitung können Sie die voreingestellte **Wassermenge** durch Drehen des Rotary Switch verändern.
- i** Den aktuellen Stand der Zubereitung können Sie am Fortschrittsbalken mitverfolgen.

Im Programmiermodus haben Sie die Möglichkeit, dauerhafte Einstellungen für alle Produkte vorzunehmen (siehe Kapitel 4 »Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus – Produkte«).

## Espresso und Kaffee

Die Zubereitung von »1 Espresso« und »1 Kaffee« folgt diesem Muster.

**Beispiel:** Einen Kaffee zubereiten.

**Voraussetzung:** Im Display steht **BEREIT**.

- ▶ Kaffeeauslauf auf Position »1 Tasse« drehen.



- ▶ Tasse unter den Kaffeeauslauf stellen.
- ▶ Taste Kaffee drücken, um die Zubereitung zu starten.

**i** **KAFFEE**, die voreingestellte Wassermenge fließt in die Tasse.

Die Zubereitung stoppt automatisch.

**BEREIT**

## Zwei Kaffeespezialitäten auf Knopfdruck zubereiten

Die Zubereitung von »2 Espresso« und »2 Kaffee« folgt diesem Muster.

**Beispiel:** Zwei Espresso zubereiten.

**Voraussetzung:** Im Display steht **BEREIT**.

- ▶ Kaffeeauslauf auf Position »2 Tassen« drehen.



- ▶ Zwei Espressotassen unter den Kaffeeauslauf stellen.

- ▶ **Zwei Mal** die Taste Espresso drücken (innerhalb von zwei Sekunden), um die Kaffeezubereitung zu starten.

**2 ESPRESSI**, die voreingestellte Wassermenge fließt in die Tassen.

Die Zubereitung stoppt automatisch.

**BEREIT**

## Aroma Boost

Bei der Zubereitung eines »Aroma Boost« wird die größtmögliche Pulvermenge frisch gemahlen und extrahiert zu einem extra starken Espresso oder Kaffee.

**Voraussetzung:** Im Display steht **BEREIT**.

- ▶ Kaffeeauslauf auf Position »1 Tasse« drehen.



- ▶ Tasse unter den Kaffeeauslauf stellen.
- ▶ Taste Aroma Boost drücken, um die Zubereitung zu starten.

**SPEZIAL**, die voreingestellte Wassermenge fließt in die Tasse.

Die Zubereitung stoppt automatisch.

**BEREIT**

## Vorgemahlener Kaffee

Über den Pulverschacht für vorgemahlene Kaffee haben Sie die Möglichkeit, eine zweite, beispielsweise koffeinfreie Kaffeesorte zu verwenden.

- i** Füllen Sie nie mehr als zwei gestrichene Dosierlöffel vorgemahlene Kaffee ein.
- i** Verwenden Sie nicht zu fein vorgemahlene Kaffee. Dieser kann das System verstopfen und der Kaffee läuft nur tropfenweise durch.

## ENA 7

- i** Wenn Sie zu wenig vorgemahlene Kaffee eingefüllt haben, wird **ZU WENIG PULVER** angezeigt und die ENA bricht den Vorgang ab.
- i** Die gewünschte Kaffeespezialität muss innerhalb von ca. 1 Minute nach Einfüllen des vorgemahlene Kaffees zubereitet werden. Ansonsten bricht die ENA den Vorgang ab und ist wieder betriebsbereit.

Die Zubereitung aller Kaffeespezialitäten mit vorgemahlenem Kaffee folgt diesem Muster.

**Beispiel:** Eine Tasse Kaffee mit vorgemahlenem Kaffee zubereiten.

**Voraussetzung:** Im Display steht **BEREIT**, der Kaffeeauslauf befindet sich auf Position »1 Tasse«.

- ▶ Tasse unter den Kaffeeauslauf stellen.
- ▶ Pulverschacht öffnen.  
**PULVER FÜLLEN**
- ▶ Einfülltrichter für vorgemahlene Kaffee auf den Pulverschacht setzen.



- ▶ Einen gestrichenen Dosierlöffel vorgemahlene Kaffee in den Einfülltrichter füllen.
- ▶ Einfülltrichter entfernen.
- ▶ Pulverschacht schließen.  
**BITTE WÄHLEN**
- ☞ ▶ Taste Kaffee drücken, um die Zubereitung zu starten.  
**i KAFFEE**, die voreingestellte Wassermenge fließt in die Tasse.  
Die Zubereitung stoppt automatisch.  
**BEREIT**

- i** Es können auch zwei Tassen vorgemahlene Kaffee zubereitet werden. Hierzu zwei Tassen unter den Kaffeeauslauf stellen und zwei gestrichene Dosierlöffel vorgemahlene Kaffee in den Einfülltrichter geben. Taste Kaffee ☞ **zwei Mal** drücken (innerhalb von zwei Sekunden), um die Zubereitung zu starten.

## Wassermenge dauerhaft der Fassengröße anpassen

Sie können die Wassermenge aller Kaffee- und Milchspezialitäten sowie Heißwasser ganz einfach und dauerhaft an die Fassengröße anpassen. Wie im folgenden Beispiel stellen Sie die Menge einmal ein. Bei allen weiteren Zubereitungen fließt immer diese Menge aus.

Die dauerhafte Anpassung der Wassermenge an die Fassengröße aller Kaffee- und Milchspezialitäten sowie Heißwasser folgt diesem Muster.

**Beispiel:** Die Wassermenge von einem Kaffee **dauerhaft** an die Fassengröße anpassen.

**Voraussetzung:** Im Display steht **BEREIT**, der Kaffeeauslauf befindet sich auf Position »1 Tasse«.

- ▶ Tasse unter den Kaffeeauslauf stellen.
- ☞ ▶ Taste Kaffee drücken und **halten**.  
**i KAFFEE**, der Mahlvorgang startet.
- ☞ ▶ Taste Kaffee **weiter gedrückt halten**, bis **GENÜG KAFFEE ?** erscheint.
- ☞ ▶ Taste Kaffee **loslassen**.  
Der Kaffee fließt in die Tasse.
- ▶ Eine beliebige Taste drücken, sobald sich genügend Kaffee in der Tasse befindet.  
**OK, i KAFFEE**, die eingestellte Wassermenge für einen Kaffee ist dauerhaft gespeichert.  
**BEREIT**

- i** Sie können diese Einstellung jederzeit ändern, indem Sie den Vorgang wiederholen.

## Cappuccino


Für einen Cappuccino müssen Sie zunächst Milch aufschäumen mithilfe der Cappuccino-Düse. Danach bereiten Sie einen Espresso direkt in den Milchschaum zu.






**i** Dieses Kapitel gilt für die **Profi-** und die **Easy-Cappuccino-Düse**.

**Voraussetzung:** Im Display steht **BEREIT**, der Kaffeeauslauf befindet sich auf Position »1 Tasse«.


- ▶ Schutzkappe von der Cappuccino-Düse entfernen.
- ▶ Milchsaugschlauch an der Cappuccino-Düse anschließen.
- ▶ Das andere Ende des Milchsaugschlauchs in einen Tetrapak Milch stecken oder mit einem Milchbehälter verbinden.
- ▶ Tasse unter die Cappuccino-Düse stellen.



**i** Falls Sie die **Profi-Cappuccino-Düse** verwenden, stellen Sie den Wahlhebel auf Position Milchschaum .

-  ▶ Taste Dampf drücken.  
**HEIZT AUF**  
Sobald die ENA aufgeheizt ist, erscheint wieder **BEREIT**.
-  ▶ Drehknopf öffnen auf Position .  
**DAMPF**, der Milchschaum wird zubereitet.
-  ▶ Drehknopf schließen auf Position , wenn sich genügend Milchschaum in der Tasse befindet.

**i** Innerhalb von ca. 40 Sekunden kann weiterhin Dampf zubereitet werden, ohne dass das Gerät erneut aufheizen muss.

- ▶ Tasse unter den Kaffeeauslauf stellen.
-  ▶ Taste Espresso drücken, um die Zubereitung zu starten.  
**ESPRESSO**, die voreingestellte Wassermenge fließt in die Tasse.  
Die Zubereitung stoppt automatisch.

Damit die Cappuccino-Düse einwandfrei funktioniert, sollte diese regelmäßig gespült und gereinigt werden (siehe Kapitel 5 »Pflege – Cappuccino-Düse spülen«).

## Warme Milch und Milchschaum


**i** Dieses Kapitel gilt für die **Profi-** und die **Easy-Cappuccino-Düse**.


**Beispiel:** So bereiten Sie Milchschaum zu.

**Voraussetzung:** Im Display steht **BEREIT**.

- ▶ Schutzkappe von der Cappuccino-Düse entfernen.
- ▶ Milchsaugschlauch an der Cappuccino-Düse anschließen.
- ▶ Das andere Ende des Milchsaugschlauchs in einen Tetrapak Milch stecken oder mit einem Milchbehälter verbinden.
- ▶ Tasse unter die Cappuccino-Düse stellen.



**i** Falls Sie die **Profi-Cappuccino-Düse** verwenden, stellen Sie den Wahlhebel auf Position Milchschaum .

**i** Wenn Sie die **Milch erwärmen** wollen, stellen Sie den Wahlhebel der Düse auf die Position Milch .

## ENA 7

- ⏻ ▶ Taste Dampf drücken.  
HEIZT AUF  
Sobald das Gerät aufgeheizt ist, erscheint  
BEREIT.
- ⏻ ▶ Drehknopf öffnen auf Position ☒.  
DAMPF, der Milchschaum wird zubereitet.
- ⓘ ▶ Drehknopf schließen auf Position ☐, wenn  
sich genügend Milchschaum in der Tasse  
befindet.
- ⓘ Innerhalb von ca. 40 Sekunden kann  
weiterhin Dampf zubereitet werden, ohne  
dass das Gerät erneut aufheizen muss.

Damit die Cappuccino-Düse einwandfrei funktioniert, sollten Sie diese regelmäßig spülen und reinigen (siehe Kapitel 5 »Pflege – Cappuccino-Düse spülen«).

## Cappuccino mit der 2-stufigen Aufschäumdüse

**Voraussetzung:** Im Display steht **BEREIT**, der Kaffeeauslauf befindet sich auf Position »1 Tasse«.

- ▶ 2-stufige Aufschäumdüse in die **untere** Position schieben.
- ▶ Eine Tasse Milch unter die 2-stufige Aufschäumdüse stellen und die Düse hineintauchen.



- ⓘ Falls die Düse nicht bis in die Tasse reicht,  
Tasse anheben.
- ⏻ ▶ Taste Dampf drücken.  
HEIZT AUF  
Sobald die ENA aufgeheizt ist, erscheint  
wieder **BEREIT**.

- ⏻ ▶ Drehknopf öffnen auf Position ☒.  
DAMPF, die Milch wird durch den heißen  
Dampf aufgeschäumt.
- ⓘ ▶ Drehknopf schließen auf Position ☐, wenn  
der Milchschaum die gewünschte Konsistenz  
erreicht hat.
- ⓘ Innerhalb von ca. 40 Sekunden kann  
weiterhin Dampf zubereitet werden, ohne  
dass das Gerät erneut aufheizen muss.
- ▶ Tasse unter den Kaffeeauslauf stellen.
- ☐ ▶ Taste Espresso drücken, um die Zubereitung  
zu starten.  
ESPRESSO, die voreingestellte  
Wassermenge fließt in die Tasse.  
Die Zubereitung stoppt automatisch.

Damit die 2-stufige Aufschäumdüse einwandfrei funktioniert, sollte diese regelmäßig gespült werden (siehe Kapitel 5 »Pflege – 2-stufige Aufschäumdüse zerlegen und spülen«).

## Warme Milch mit der 2-stufigen Aufschäumdüse

**Voraussetzung:** Im Display steht **BEREIT**.

- ▶ 2-stufige Aufschäumdüse in die **obere** Position schieben.
- ▶ Eine Tasse Milch unter die 2-stufige Aufschäumdüse stellen und die Düse hineintauchen.



- ⓘ Falls die Düse nicht bis in die Tasse reicht,  
Tasse anheben.

- ▶ Dampf zubereiten (siehe Kapitel 2 »Zubereitung – Cappuccino mit der 2-stufigen Aufschäumdüse«).

## Heißwasser

- i** Bringen Sie für die Heißwasserzubereitung entweder die Heißwasserdüse oder die 2-stufige Aufschäumdüse am Connector System® an.

### **⚠ VORSICHT**

Verbrühungsgefahr durch heiße Wasserspritzer.

- ▶ Vermeiden Sie direkten Hautkontakt.

**Voraussetzung:** Im Display steht **BEREIT**.

- ▶ Tasse unter die Heißwasserdüse stellen.

- ⊖** ▶ Drehknopf öffnen auf Position **⏴**.  
WASSER, heißes Wasser fließt in die Tasse.

- ⊕** ▶ Drehknopf schließen, sobald sich genügend Wasser in der Tasse befindet.  
**BEREIT**

## 3 Täglicher Betrieb

### Gerät einschalten

Beim Einschalten der ENA wird der Spülvorgang automatisch verlangt.

- ⏻** ▶ Taste Ein/Aus drücken, um die ENA einzuschalten.

**HEIZT AUF**

**ROTARY DRÜCKEN**

- ▶ Gefäß unter den Kaffeeauslauf stellen.

- ⌚** ▶ Rotary Switch drücken, um die Spülung zu starten.

**SPÜLT**, das System wird gespült, der Vorgang stoppt automatisch.

**BEREIT**

### Tägliche Pflege

Damit Sie lange Freude an Ihrer ENA haben und um stets die optimale Kaffeequalität sicherzustellen, sollte das Gerät täglich gepflegt werden.

- ▶ Restwasserschale herausziehen.
- ▶ Kaffeesatzbehälter und die Restwasserschale leeren und mit warmem Wasser spülen.
- ▶ Kaffeesatzbehälter und die Restwasserschale wieder einsetzen.
- ▶ Wassertank mit klarem Wasser spülen.
- ▶ Die jeweilige Cappuccino-Düse zerlegen und spülen (siehe Kapitel 5 »Pflege – Cappuccino-Düse spülen«).
- ▶ Wischen Sie die Geräteoberfläche mit einem sauberen, weichen, feuchten Tuch (z.B. Mikrofaser) ab.

### Gerät ausschalten

Beim Ausschalten der ENA wird das System automatisch gespült, wenn eine Kaffeespezialität zubereitet wurde.

- ▶ Gefäß unter den Kaffeeauslauf stellen.
- ⏻** ▶ Taste Ein/Aus drücken.  
**SPÜLT**, das System wird gespült, der Vorgang stoppt automatisch. Die ENA ist ausgeschaltet.

- i** Wird die ENA mit der Taste Ein/Aus ausgeschaltet, verbraucht das Gerät im ausgeschalteten Zustand weniger als 0,01 W Stand-by-Energie.

## 4 Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus

### Produkte




Folgende Einstellungen können für die Kaffeespezialitäten dauerhaft vorgenommen werden:

- Wassermenge: 225 ML – 240 ML (pro Tasse)
- Kaffeestärke (bei 1 Espresso und 1 Kaffee):  
MILD, NORMAL, STARK
- Temperatur: NORMAL, HOCH

Die dauerhaften Einstellungen im Programmiermodus folgen immer dem gleichen Muster.





**Beispiel:** Kaffeestärke (AROMA) von 1 Kaffee dauerhaft von NORMAL auf STARK ändern.






**Voraussetzung:** Im Display steht BEREIT.

-  ▶ Rotary Switch **so lange** drücken, bis PFLEGE erscheint.
-  ▶ Rotary Switch drehen, bis PRODUKT angezeigt wird.
-  ▶ Rotary Switch drücken, um in den Programmpunkt einzusteigen.  
BITTE WÄHLEN

**i** Im nächsten Schritt wählen Sie die Taste des Produkts, für das Sie die Einstellung vornehmen wollen. Hierbei wird kein Produkt zubereitet.

**i** Um die Einstellung eines Doppelprodukts zu ändern, drücken Sie die jeweilige Taste zwei Mal innerhalb von zwei Sekunden.

-  ▶ Taste Kaffee drücken.  
1 KAFFEE  
WASSER
-  ▶ Rotary Switch drehen, bis AROMA angezeigt wird.
-  ▶ Rotary Switch drücken, um in den Programmpunkt einzusteigen.  
NORMAL
-  ▶ Rotary Switch drehen, bis STARK angezeigt wird.

-  ▶ Rotary Switch drücken, um die Einstellung zu bestätigen.  
OK, die Kaffeestärke ist eingestellt.  
AROMA
-  ▶ Rotary Switch drehen, bis EXIT angezeigt wird.
-  ▶ Rotary Switch drücken, um den Programmpunkt zu verlassen.  
PRODUKT
-  ▶ Rotary Switch drehen, bis EXIT angezeigt wird.
-  ▶ Rotary Switch drücken, um den Programmiermodus zu verlassen.  
BEREIT




### Energiesparmodus

Die ENA kann dauerhaft auf einen Energiesparmodus (Energy Save Mode, E.S.M.®) umgestellt werden:

- ENERGIE –
  - Die ENA ist ständig in Bereitschaft.
  - Alle Kaffeeprodukte sowie Heißwasser können ohne Wartezeit zubereitet werden.
- ENERGIE ↯
  - Die ENA schaltet nach ca. fünf Minuten auf Spartemperatur und ist nicht in Bereitschaft. Befindet sich das Gerät auf Spartemperatur, so wird dies im Display durch die Meldung SPARMODUS angezeigt.
  - Vor Kaffee- und Heißwasserzubereitung heizt das Gerät auf.

**Beispiel:** Energiesparmodus von ENERGIE – auf ENERGIE ↯ ändern.

**Voraussetzung:** Im Display steht BEREIT.

-  ▶ Rotary Switch **so lange** drücken, bis PFLEGE erscheint.
-  ▶ Rotary Switch drehen, bis ENERGIE – angezeigt wird.
-  ▶ Rotary Switch drücken, um in den Programmpunkt einzusteigen.  
SPAREN –



- ⌚ ▶ Rotary Switch drehen, bis SPAREN F angezeigt wird.
- ⌚ ▶ Rotary Switch drücken, um die Einstellung zu bestätigen.  
OK, der Energiesparmodus ist eingestellt.  
ENERGIE F
- ⌚ ▶ Rotary Switch drehen, bis EXIT angezeigt wird.
- ⌚ ▶ Rotary Switch drücken, um den Programmiermodus zu verlassen.  
BEREIT

## Automatisches Ausschalten

Durch das automatische Ausschalten Ihrer ENA können Sie Energie sparen. Ist die Funktion aktiviert, schaltet sich Ihre ENA nach der letzten Aktion am Gerät automatisch nach der eingestellten Zeit aus.

Das automatische Ausschalten können Sie einstellen auf 15 Minuten oder 0,5–9 Stunden.

**Beispiel:** Die Ausschaltzeit von 2 STD auf 1 STD ändern.

**Voraussetzung:** Im Display steht BEREIT.

- ⌚ ▶ Rotary Switch **so lange** drücken, bis PFLEGE erscheint.
- ⌚ ▶ Rotary Switch drehen, bis AUS NACH angezeigt wird.
- ⌚ ▶ Rotary Switch drücken, um in den Programmpunkt einzusteigen.  
2 STD
- ⌚ ▶ Rotary Switch drehen, bis 1 STD angezeigt wird.
- ⌚ ▶ Rotary Switch drücken, um die Einstellung zu bestätigen.  
OK, die Ausschaltzeit ist eingestellt.  
AUS NACH
- ⌚ ▶ Rotary Switch drehen, bis EXIT angezeigt wird.

- ⌚ ▶ Rotary Switch drücken, um den Programmiermodus zu verlassen.  
BEREIT

## Einheit Wassermenge

Sie können die Einheit der Wassermenge von »ml« auf »oz« ändern.

**Beispiel:** Einheit der Wassermenge von ML auf OZ ändern.

**Voraussetzung:** Im Display steht BEREIT.

- ⌚ ▶ Rotary Switch **so lange** drücken, bis PFLEGE erscheint.
- ⌚ ▶ Rotary Switch drehen, bis ANZEIGE angezeigt wird.
- ⌚ ▶ Rotary Switch drücken, um in den Programmpunkt einzusteigen.  
ML
- ⌚ ▶ Rotary Switch drehen, bis OZ angezeigt wird.
- ⌚ ▶ Rotary Switch drücken, um die Einstellung zu bestätigen.  
OK, die Einheit der Wassermenge ist eingestellt.  
ANZEIGE
- ⌚ ▶ Rotary Switch drehen, bis EXIT angezeigt wird.
- ⌚ ▶ Rotary Switch drücken, um den Programmiermodus zu verlassen.  
BEREIT

## Sprache

In diesem Programmpunkt können Sie die Sprache Ihrer ENA einstellen.

**Beispiel:** Sprache von DEUTSCH auf ENGLISH ändern.

**Voraussetzung:** Im Display steht BEREIT.

- ⌚ ▶ Rotary Switch **so lange** drücken, bis PFLEGE erscheint.
- ⌚ ▶ Rotary Switch drehen, bis SPRACHE angezeigt wird.

## ENA 7

- ▶ Rotary Switch drücken, um in den Programmpunkt einzusteigen.  
DEUTSCH
- ▶ Rotary Switch drehen, bis ENGLISH angezeigt wird.
- ▶ Rotary Switch drücken, um die Einstellung zu bestätigen.  
OK, die Sprache ist eingestellt.  
LANGUAGE
- ▶ Rotary Switch drehen, bis EXIT angezeigt wird.
- ▶ Rotary Switch drücken, um den Programmiermodus zu verlassen.  
READY

## 5 Pflege

Ihre ENA verfügt über folgende integrierte Pflegeprogramme:

- Gerät spülen
- Gerät reinigen
- Filter wechseln
- Gerät entkalken

- i** Führen Sie die Reinigung, die Entkalkung oder den Filterwechsel durch, wenn diese im Display angezeigt werden.

### Gerät spülen

Sie können den Spülvorgang jederzeit manuell auslösen.

**Voraussetzung:** Im Display steht **BEREIT**.

- ▶ Gefäß unter den Kaffeeauslauf stellen.
- ▶ Rotary Switch **so lange** drücken, bis **PFLEGE** erscheint.
- ▶ Rotary Switch drücken, um in den Programmpunkt einzusteigen.  
SPÜLEN

- ▶ Rotary Switch drücken, um den Spülvorgang auszulösen.  
SPÜLT, das System wird gespült, der Vorgang stoppt automatisch.  
BEREIT

### Gerät reinigen

Nach 180 Zubereitungen oder 80 Einschaltspülungen verlangt die ENA eine Reinigung.

#### VORSICHT

Schäden am Gerät und Rückstände im Wasser durch falsche Reiniger sind nicht auszuschließen.

- ▶ Verwenden Sie ausschließlich original JURA-Pflegeprodukte.

- i** Das Reinigungsprogramm dauert ca. 15 Minuten.
- i** Unterbrechen Sie das Reinigungsprogramm nicht. Die Reinigungsqualität wird dadurch beeinträchtigt.
- i** JURA-Reinigungstabletten sind im Fachhandel erhältlich.

**Voraussetzung:** Im Display wird **REINIGEN / BEREIT** angezeigt.

- ▶ Abdeckung hinter dem Rotary Switch öffnen.
- ▶ Pfeletaste drücken.  
SCHALE LEEREN
- ▶ Restwasserschale und Kaffeesatzbehälter leeren und wieder einsetzen.  
ROTARY DRÜCKEN
- ▶ Kaffeeauslauf auf Position »Reinigung« drehen.



- ▶ Gefäß unter den Kaffeeauslauf stellen.
- ▶ Rotary Switch drücken, um die Reinigung zu starten.

REINIGT, es fließt Wasser aus dem Kaffeeauslauf.

Der Vorgang unterbricht, TABLETTE EINWERFEN.

- ▶ Pulverschacht für vorgemahlene Kaffee öffnen und eine JURA-Reinigungstablette einwerfen.



- ▶ Pulverschacht für vorgemahlene Kaffee schließen.

ROTARY DRÜCKEN

- ▶ Rotary Switch drücken.
- REINIGT, es fließt mehrmals Wasser aus dem Kaffeeauslauf.

SCHALE LEEREN

- ▶ Restwasserschale und Kaffeesatzbehälter leeren und wieder einsetzen.

BEREIT

- ▶ Kaffeeauslauf auf Position »1 Tasse« oder »2Tassen« drehen.

## Filter wechseln

**i** Nach dem Durchfluss von 50 Litern Wasser durch den Filter ist dessen Wirkung erschöpft. Ihre ENA verlangt einen Filterwechsel.

**i** Nach zwei Monaten ist die Wirkung des Filters erschöpft. Stellen Sie die Zeitdauer ein mithilfe der Datumsscheibe auf der Filterhalterung im Wassertank.

**i** Wenn die Filterpatrone CLARIS Blue nicht aktiviert ist im Programmiermodus, erscheint keine Aufforderung zum Filterwechsel.

**Voraussetzung:** Im Display steht FILTER / BEREIT.

- ▶ Abdeckung hinter dem Rotary Switch öffnen.
  - ▶ Pflgetaste drücken.
- FILTER EINSETZEN
- ▶ Wassertank entfernen und leeren.
  - ▶ Filterhalterung aufklappen und alte Filterpatrone entfernen.
  - ▶ Neue Filterpatrone mit leichtem Druck in den Wassertank einsetzen.



- ▶ Filterhalterung schließen. Sie rastet hörbar ein.
- ▶ Wassertank mit frischem, kaltem Wasser füllen und wieder einsetzen.
- ▶ Gefäß (mind. 500 ml) unter die Cappuccino-Düse stellen.

- ▶ Rotary Switch drücken.

HAHN ÖFFNEN

- ▶ Drehknopf öffnen auf Position  $\downarrow$ .
- FILTER SPÜLT, es fließt Wasser aus der Cappuccino-Düse.

**i** Sie können die Filterspülung jederzeit unterbrechen. Schließen Sie hierzu den Drehknopf. Öffnen Sie den Drehknopf, um die Filterspülung fortzusetzen.

**i** Das Wasser kann eine leichte Verfärbung aufweisen. Diese ist weder gesundheitsschädlich noch geschmacksbeeinträchtigend.

Die Filterspülung stoppt automatisch,  
HAHN SCHLIESSEN.

- ① ▶ Drehknopf schließen auf Position .  
HEIZT AUF  
BEREIT

## Gerät entkalken

Die ENA verkalkt gebrauchtsbedingt und verlangt automatisch eine Entkalkung. Die Verkalkung hängt vom Härtegrad Ihres Wassers ab.

### VORSICHT

Reizungen durch Haut- und Augenkontakt mit dem Entkalkungsmittel sind nicht auszuschließen.

- ▶ Vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt.
- ▶ Spülen Sie Entkalkungsmittel mit klarem Wasser ab. Nach Augenkontakt Arzt aufsuchen.

### VORSICHT

Schäden am Gerät und Rückstände im Wasser durch falsche Entkalkungsmittel sind nicht auszuschließen.

- ▶ Verwenden Sie ausschließlich original JURA-Pflegeprodukte.

### VORSICHT

Bei Unterbrechung des Entkalkungsvorgangs sind Schäden am Gerät nicht auszuschließen.

- ▶ Führen Sie die Entkalkung komplett durch.

### VORSICHT

Schäden an empfindlichen Flächen (z.B. Marmor) durch Kontakt mit Entkalkungsmittel sind nicht auszuschließen.

- ▶ Entfernen Sie Spritzer sofort.


Das Entkalkungsprogramm dauert ca. 40 Minuten.

JURA-Entkalkungstabletten sind im Fachhandel erhältlich.

Wenn Sie eine Filterpatrone CLARIS Blue verwenden und diese aktiviert ist, erscheint keine Aufforderung zum Entkalken.

**Voraussetzung:** Im Display wird ENTKALKEN / BEREIT angezeigt.

- ▶ Abdeckung hinter dem Rotary Switch öffnen.
- ⚡ ▶ Pflögetaste drücken.  
SCHALE LEEREN
- ▶ Restwasserschale und Kaffeesatzbehälter leeren und wieder einsetzen.  
MITTEL IN TANK
- ▶ Wassertank entfernen und leeren.
- ▶ Inhalt einer Blister-Schale (3 JURA-Entkalkungstabletten) in einem Gefäß vollständig in 500 ml Wasser auflösen. Dies kann einige Minuten dauern.



- ▶ Lösung in leeren Wassertank füllen und Wassertank einsetzen.  
HAHN ÖFFNEN
- ▶ Cappuccino-Düse vorsichtig vom Connector System® abziehen.
- ▶ Gefäß (mind. 500 ml) unter das Connector System® stellen.
- ⌚ ▶ Drehknopf öffnen auf Position .  
ENTKALKT, es fließt mehrmals Wasser aus dem Connector System®.  
HAHN SCHLIESSEN
- ① ▶ Drehknopf schließen auf Position .  
ENTKALKT, der Entkalkungsvorgang wird fortgesetzt.  
SCHALE LEEREN
- ▶ Restwasserschale und Kaffeesatzbehälter leeren und wieder einsetzen.

- ▶ Gefäß leeren und wieder unter das Connector System® stellen.

WASSERTANK FÜLLEN

- ▶ Wassertank entfernen, gründlich ausspülen, mit frischem, kaltem Wasser füllen und wieder einsetzen.

HAHN ÖFFNEN

- ▶ Drehknopf öffnen auf Position . ENTKALKT, es fließt Wasser aus dem Connector System®.

Der Vorgang unterbricht, HAHN

SCHLIESSEN.

- ▶ Drehknopf schließen auf Position . ENTKALKT, der Entkalkungsvorgang wird fortgesetzt.

SCHALE LEEREN

- ▶ Restwasserschale und Kaffeesatzbehälter leeren und wieder einsetzen.

BEREIT

- ▶ Cappuccino-Düse wieder am Connector System® anbringen.

**i** Im Falle eines unvorhergesehenen Abbruchs des Entkalkungsvorgangs spülen Sie den Wassertank gründlich aus.


## Cappuccino-Düse spülen

**i** Dieses Kapitel gilt für die **Profi-** und die **Easy-Cappuccino-Düse**.

Damit die Cappuccino-Düse einwandfrei funktioniert, sollten Sie sie **nach jeder** Milchzubereitung mit Wasser spülen. Sie werden von Ihrer ENA **nicht** aufgefordert, die Cappuccino-Düse zu spülen.

- ▶ Milchanausgschlauch aus dem Tetrapak Milch oder dem Milchbehälter entfernen.
- ▶ Ein Gefäß mit frischem Wasser füllen und den Milchanausgschlauch hineintauchen.

- ▶ Ein weiteres Gefäß unter die Cappuccino-Düse stellen.



**i** Falls Sie die **Profi-Cappuccino-Düse** verwenden, drehen Sie den Wahlhebel auf die Position Milchschaum oder Milch .

- ▶ Taste Dampf drücken. HEIZT AUF  
Sobald die ENA aufgeheizt ist, erscheint wieder BEREIT.
- ▶ Drehknopf öffnen auf Position . DAMPF, die Cappuccino-Düse und der Schlauch werden gespült.
- ▶ Drehknopf schließen auf Position , sobald sauberes Wasser in das Gefäß fließt.

## Cappuccino-Düse reinigen

**i** Dieses Kapitel gilt für die **Profi-** und die **Easy-Cappuccino-Düse**.

Damit die Cappuccino-Düse einwandfrei funktioniert, sollten Sie sie **täglich** reinigen, wenn Sie Milch zubereitet haben. Sie werden von Ihrer ENA **nicht** aufgefordert, die Cappuccino-Düse zu reinigen.


### VORSICHT

Schäden am Gerät und Rückstände im Wasser durch falsche Reiniger sind nicht auszuschließen.

- ▶ Verwenden Sie ausschließlich original JURA-Pflegeprodukte.

**i** Der JURA-Cappuccino-Reiniger ist im Fachhandel erhältlich.

- ▶ Milchsaugschlauch aus dem Tetrapak Milch oder dem Milchbehälter entfernen.
- ▶ Ein Gefäß mit 250 ml frischem Wasser füllen und eine Dosierkappe (max. 15 ml) des Cappuccino-Reinigers hinein geben.
- ▶ Den Milchsaugschlauch in das Gefäß tauchen.
- ▶ Ein weiteres Gefäß unter die Cappuccino-Düse stellen.




**i** Falls Sie die **Profi-Cappuccino-Düse** verwenden, drehen Sie den Wahlhebel auf die Position **Milchschaum** ☕ oder **Milch** ☪.

- ☒ ▶ Taste **Dampf** drücken.  
**HEIZT AUF**  
Sobald die ENA aufgeheizt ist, erscheint wieder **BEREIT**.
- ☒ ▶ Drehknopf öffnen auf Position ☒.  
**DAMPF**, die Cappuccino-Düse und der Schlauch werden gereinigt.
- ☑ ▶ Drehknopf schließen auf Position ☑, sobald das Gefäß mit dem Cappuccino-Reiniger leer ist.
  - ▶ Gefäß gründlich ausspülen, mit 250 ml frischem Wasser füllen und den Milchsaugschlauch hineintauchen.
  - ▶ Das Gefäß unter der Cappuccino-Düse leeren und wieder unter die Düse stellen.
- ☒ ▶ Drehknopf öffnen auf Position ☒.  
**DAMPF**, die Cappuccino-Düse und der Schlauch werden mit frischem Wasser gespült.
- ☑ ▶ Drehknopf schließen auf Position ☑, sobald das Gefäß mit dem Wasser leer ist.

## Profi-Cappuccino-Düse zerlegen und spülen

- ▶ Profi-Cappuccino-Düse mit einer leichten Drehbewegung vorsichtig vom Connector System® abziehen.
- ▶ Cappuccino-Düse in ihre Einzelteile zerlegen.




- ▶ Alle Teile der Cappuccino-Düse gründlich unter fließendem Wasser spülen.
- ▶ Cappuccino-Düse wieder zusammensetzen.

**i** Achten Sie darauf, dass alle Einzelteile korrekt und fest zusammengesteckt sind, damit die Cappuccino-Düse optimal funktioniert.

- ▶ Cappuccino-Düse fest auf das Connector System® stecken.

## Easy-Cappuccino-Düse zerlegen und spülen

- ▶ Easy-Cappuccino-Düse mit einer leichten Drehbewegung vorsichtig vom Connector System® abziehen.
- ▶ Cappuccino-Düse in ihre Einzelteile zerlegen.



- ▶ Alle Teile der Cappuccino-Düse gründlich unter fließendem Wasser spülen.
- ▶ Cappuccino-Düse wieder zusammensetzen.

**i** Achten Sie darauf, dass alle Einzelteile korrekt und fest zusammengesteckt sind, damit die Cappuccino-Düse optimal funktioniert.

- ▶ Cappuccino-Düse fest auf das Connector System® stecken.


## 2-stufige Aufschäumdüse zerlegen und spülen

Damit die 2-stufige Aufschäumdüse einwandfrei funktioniert, sollten Sie sie **regelmäßig** spülen, wenn Sie damit Milch aufgeschäumt oder erwärmt haben.

### **⚠ VORSICHT**

Verbrennungen an heißer Aufschäumdüse und Connector System®.

- ▶ Vor der Reinigung die Aufschäumdüse abkühlen lassen.
- ▶ Aufschäumdüse vorsichtig vom Connector System® abziehen.
- ▶ Aufschäumdüse mit Hilfe der Öffnung am Dosierlöffel für vorgemahlene Kaffee aufschrauben.



- ▶ Die drei Teile der Aufschäumdüse gründlich unter fließendem Wasser spülen.
- ▶ Aufschäumdüse wieder montieren und am Connector System® anbringen.

## Bohnenbehälter reinigen

Kaffeebohnen können eine leichte Fettschicht aufweisen, die an den Wänden des Bohnenbehälters zurückbleibt. Diese Rückstände können das Kaffeeresultat negativ beeinflussen. Reinigen Sie deshalb von Zeit zu Zeit den Bohnenbehälter.


- ⏻ ▶ Taste Ein/Aus drücken, um das Gerät auszuschalten.
- ▶ Netzstecker ausstecken.
- ▶ Abdeckung des Bohnenbehälters entfernen.
- ▶ Kaffeebohnen mit einem Staubsauger entfernen.
- ▶ Bohnenbehälter mit einem trockenen, weichen Tuch reinigen.
- ▶ Frische Kaffeebohnen in den Bohnenbehälter füllen und die Abdeckung des Bohnenbehälters schließen.

## Wassertank entkalken

Der Wassertank kann verkalken. Um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten, sollten Sie von Zeit zu Zeit den Wassertank entkalken.

- ▶ Wassertank entfernen.
- ▶ Falls eine Filterpatrone CLARIS Blue verwendet wird, diese entfernen.
- ▶ Tank mit einem handelsüblichen, milden Entkalkungsmittel nach Anleitung des Herstellers entkalken.
- ▶ Wassertank gründlich ausspülen.
- ▶ Falls eine Filterpatrone CLARIS Blue verwendet wird, diese wieder einsetzen.
- ▶ Wassertank mit frischem, kaltem Wasser füllen und wieder einsetzen.

## 6 Meldungen im Display

Meldung	Ursache/Folge	Maßnahme
WASSERTANK: FÜLLEN	Der Wassertank ist leer. Keine Zubereitung möglich.	► Wassertank füllen (siehe Kapitel 1 »Vorbereiten und in Betrieb nehmen«).
KAFFEESATZ LEEREN	Der Kaffeesatzbehälter ist voll. Es können weder Kaffeeprodukte noch Dampf zubereitet werden, Heißwasserzubereitung ist möglich.	► Kaffeesatzbehälter und Restwasserschale leeren (siehe Kapitel 3 »Täglicher Betrieb«).
SCHALE FEHLT	Die Restwasserschale ist nicht richtig oder gar nicht eingesetzt. Es können keine Kaffeeprodukte zubereitet werden, Heißwasser- und Dampfzubereitung sind möglich.	► Restwasserschale einsetzen.
BOHNEN FÜLLEN	Der Bohnenbehälter ist leer. Es können keine Kaffeeprodukte zubereitet werden, Heißwasser- und Dampfzubereitung sind möglich.	► Bohnenbehälter füllen (siehe Kapitel 1 »Vorbereiten und in Betrieb nehmen«).
BEREIT / REINIGEN	Die ENA fordert eine Reinigung.	► Reinigung durchführen (siehe Kapitel 5 »Pflege – Gerät reinigen«).
BEREIT / ENTKALKEN	Die ENA fordert eine Entkalkung.	► Entkalkung durchführen (siehe Kapitel 5 »Pflege – Gerät entkalken«).
BEREIT / FILTER	Nach dem Durchfluss von 50 Litern ist die Filterpatrone CLARIS Blue erschöpft.	► Filterpatrone CLARIS Blue ersetzen (siehe Kapitel 5 »Pflege – Filter wechseln«).
ZU WENIG PULVER	Es wurde zu wenig vorgemahlener Kaffee eingefüllt, die ENA bricht den Vorgang ab.	► Bei der nächsten Zubereitung mehr vorgemahlene Kaffee einfüllen (siehe Kapitel 2 »Zubereitung – Vorgemahlener Kaffee«).
ZU HEISS	Das System ist zu warm, um ein Pflegeprogramm zu starten.	► Einige Minuten warten, bis das System abgekühlt ist oder eine Kaffeespezialität bzw. Heißwasser zubereiten.
HAHN ÖFFNEN	Das System muss mit Wasser gefüllt werden. Keine Zubereitung möglich.	► Gefäß unter Cappuccino-Düse stellen und Drehknopf öffnen auf Position  .



## 7 Störungen beheben

Problem	Ursache/Folge	Maßnahme
Es entsteht zu wenig Schaum beim Aufschäumen von Milch oder Milch spritzt aus der Cappuccino-Düse.	Die Cappuccino-Düse ist verschmutzt.	► Cappuccino-Düse reinigen (siehe Kapitel 5 »Pflege – Cappuccino-Düse reinigen«).
Bei Kaffeezubereitung fließt der Kaffee nur tropfenweise.	Der Kaffee bzw. der vorgemahlene Kaffee ist zu fein gemahlen und verstopft das System.	► Mahlwerk gröber einstellen oder gröber vorgemahlene Kaffee verwenden (siehe Kapitel 1 »Vorbereiten und in Betrieb nehmen – Mahlwerk einstellen«).
Wasserhärte kann nicht eingestellt werden.	Die Filterpatrone CLARIS Blue ist aktiviert.	► Filterpatrone CLARIS Blue im Programmiermodus deaktivieren.
WASSERTANK FÜLLEN wird trotz vollem Wassertank angezeigt.	Der Wassertankschwimmer hat sich verklemmt.	► Wassertank entkalken.
Mahlwerk macht sehr laute Geräusche.	Im Mahlwerk befinden sich Fremdkörper.	Kontaktieren Sie den Kundendienst in Ihrem Land (siehe Kapitel 11 »JURA-Kontakte / Rechtliche Hinweise«).
Es kommt wenig bzw. kein Wasser oder Dampf aus der Cappuccino-Düse. Das Pumpgeräusch ist sehr leise.	Das Anschlussstück der Cappuccino-Düse kann verstopft sein durch Milchrückstände oder Kalksplitter, die sich während des Entkalkens gelöst haben.	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Cappuccino-Düse entfernen.</li> <li>► Schwarzes Anschlussstück abschrauben mithilfe der Sechskant-Öffnung am Dosierlöffel für vorgemahlene Kaffee.</li> <li>► Anschlussstück gründlich reinigen.</li> <li>► Anschlussstück mit der Hand anschrauben und mit der Sechskant-Öffnung am Dosierlöffel vorsichtig mit maximal einer Viertelumdrehung festziehen.</li> </ul>
ERROR 2 wird angezeigt.	Wurde das Gerät längere Zeit Kälte ausgesetzt, ist aus Sicherheitsgründen das Aufheizen gesperrt.	► Gerät bei Zimmertemperatur aufwärmen.
Andere ERROR-Meldungen werden angezeigt.	–	► Die ENA mit der Taste Ein/Aus ausschalten. Kontaktieren Sie den Kundendienst in Ihrem Land (siehe Kapitel 11 »JURA-Kontakte / Rechtliche Hinweise«).

**i** Konnten die Störungen nicht behoben werden, kontaktieren Sie den Kundendienst in Ihrem Land (siehe Kapitel 11 »JURA-Kontakte / Rechtliche Hinweise«).








## 8 Transport und umweltgerechte Entsorgung

### Transport / System leeren

Bewahren Sie die Verpackung der ENA auf. Sie dient zum Schutz beim Transport.

Um die ENA beim Transport vor Frost zu schützen, muss das System geleert werden.

**Voraussetzung:** Im Display steht **BEREIT**.

-  ▶ Taste Dampf drücken.  
**HEIZT AUF**  
 Sobald die ENA aufgeheizt ist, erscheint wieder **BEREIT**.
-  ▶ Drehknopf öffnen auf Position .  
**DAMPF**, heißer Dampf tritt aus der Cappuccino-Düse.
  - ▶ Wassertank entfernen und leeren.  
 Es strömt so lange Dampf aus, bis das System leer ist.  
**HAHN SCHLIESSEN**  
**WASSERTANK FÜLLEN**
-  ▶ Taste Ein/Aus drücken, um Gerät auszuschalten.
-  ▶ Drehknopf schließen auf Position .
  -  Bei der nächsten Inbetriebnahme muss das System wieder gefüllt werden (siehe Kapitel 1 »Vorbereiten und in Betrieb nehmen – Erste Inbetriebnahme«).

### Entsorgung

Bitte entsorgen Sie Altgeräte umweltgerecht.



Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Verwertung zugeführt werden sollten. Entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme.

## 9 Technische Daten

Spannung	220–240 V ~, 50 Hz
Leistung	1450 W
Sicherheitsprüfung	Ⓢ
Energieverbrauch	ca. 13,5 Wh
<b>SPAREN</b> —	
Energieverbrauch	ca. 4 Wh
<b>SPAREN</b> †	
Pumpendruck	statisch max. 15 bar
Fassungsvermögen Wassertank	1,1 l
Fassungsvermögen Bohnenbehälter	125 g
Fassungsvermögen Kaffeesatzbehälter	ca. 10 Portionen
Kabellänge	ca. 1,1 m
Gewicht	ca. 9,3 kg
Maße (B × H × T)	23,8 × 36 × 44,5 cm

## 10 Index

### A

- Abdeckung 5
  - Bohnenbehälter 4
- Adressen 29
- Aroma Boost 11
- Aufstellen
  - Gerät aufstellen 7
- Ausschalten 15
  - Automatisches Ausschalten 17
- Automatisches Ausschalten 17

### B

- Bestimmungsgemäße Verwendung 6
- Bohnenbehälter
  - Füllen 8
  - Reinigen 23

### C

- Cappuccino 13
  - Mit der 2-stufigen Aufschäumdüse 14
- Cappuccino-Düse
  - Easy-Cappuccino-Düse 4
  - Reinigen 21
  - Spülen 21
- Connector System® 4

### D

- Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus 16
- Display 5, 7
- Display, Meldungen 24
- Drehknopf für Heißwasser- und Dampfbereitung 4
- Düse
  - Easy-Cappuccino-Düse 4

### E

- Easy-Cappuccino-Düse 4
- Easy-Cappuccino-Düse
  - Zerlegen und spülen 22
- Einheit Wassermenge 17
- Einschalten 15
- Einstellungen
  - Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus 16
- Energiesparmodus 16

### Entkalken

- Gerät 20
  - Wassertank 23
- Erste Inbetriebnahme 8
- Espresso 11

### F

- Fehler
  - Störungen beheben 25
- Filter
  - Einsetzen und aktivieren 8
  - Wechseln 19
- Filterpatrone CLARIS Blue
  - Einsetzen und aktivieren 8
  - Wechseln 19
- Füllen
  - Bohnenbehälter 8
  - Wassertank 7

### G

- Gerät
  - Aufstellen 7
  - Ausschalten 15
  - Einschalten 15
  - Entkalken 20
  - Reinigen 18
  - Spülen 18

### H

- Härtegrad Wasser 9
- Heißwasser 15
- Heißwasser- und Dampfbereitung
  - Drehknopf für Heißwasser- und Dampfbereitung 4
- Homepage 7
- Hotline 29

### I

- Inbetriebnahme, Erste 8
- Internet 7

### J

- JURA
  - Internet 7
  - Kontakte 29

## K

- Kaffee 11
- Kaffeeauslauf
  - Drehbarer Kaffeeauslauf 4
- Kaffeesatzbehälter 4
- Kontakte 29
- Kundendienst 29

## M

- Mahlgrad
  - Drehring Mahlgradeinstellung 5
  - Mahlwerk einstellen 10
- Meldungen im Display 24
- Milch
  - Warme 13
- Milchschaum 13

## P

- Pflege 18
  - Tägliche Pflege 15
- Probleme
  - Störungen beheben 25
- Profi-Cappuccino-Düse
  - Zerlegen und spülen 22
- Programmiermodus 16
  - Automatisches Ausschalten 17
  - Einheit Wassermenge 17
  - Energiesparmodus 16
  - Produkte 16
  - Sprache 17
- Pulverkaffee
  - Vorgemahlener Kaffee 11
- Pulverschacht 4
  - Pulverschacht für vorgemahlene Kaffee 4

## R

- Reinigen
  - Bohnenbehälter 23
  - Cappuccino-Düse 21
  - Gerät 18
- Restwasserschale 4
- Rotary Switch 5

## S

- Sicherheit 6
- Sicherheitshinweise 6
- Sprache 17
- Spülen
  - Cappuccino-Düse 21
  - Gerät 18

- Störungen beheben 25
- Stromanschluss
  - Technische Daten 26
- Symbolbeschreibung 3
- System leeren 26

## T

- Tassenplattform 4
- Taste
  - Aroma Boost 5
  - Pflegetaste 5
  - Taste Dampf 5
  - Taste Ein/Aus 5
  - Taste Espresso 5
  - Taste Kaffee 5
- Technische Daten 26
- Telefon 29

## V

- Vorgemahlener Kaffee 11

## W

- Warme Milch 13
- Wasserhärte ermitteln und einstellen 9
- Wassermenge dauerhaft der Tassengröße anpassen 12
- Wassertank
  - Entkalken 23
  - Füllen 7

## Z

- Zubereitung 10
  - Aroma Boost 11
  - Cappuccino 13
  - Espresso 11
  - Kaffee 11
  - Milch 13
  - Vorgemahlener Kaffee 11

## 11 JURA-Kontakte / Rechtliche Hinweise

JURA Elektroapparate AG  
Kaffeeweltstraße 10  
CH-4626 Niederbuchsiten  
Tel. +41 62 38 98 233

@ Weitere Kontaktdaten für Ihr Land finden Sie online unter [www.jura.com](http://www.jura.com).

### Richtlinien

Das Gerät entspricht den folgenden Richtlinien:

- 2006/95/EG – Niederspannungsrichtlinie
- 2004/108/EG – Elektromagnetische Verträglichkeit
- 2009/125/EG – Energierichtlinie

### Technische Änderungen

Technische Änderungen vorbehalten. Die in dieser Bedienungsanleitung verwendeten Illustrationen zeigen das Modell ENA 7 Ristretto Black. Ihre ENA kann in Details abweichen.

### Feedback

Ihre Meinung ist uns wichtig! Nutzen Sie den Kontakt-Link unter [www.jura.com](http://www.jura.com).

### Copyright

Die Bedienungsanleitung enthält Informationen, die durch Copyright geschützt sind. Fotokopieren oder Übersetzen in eine andere Sprache ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung durch die JURA Elektroapparate AG nicht zulässig.