



IMPRESSA J9.2 One Touch – Resumo das informações mais importantes



O “Manual de instruções IMPRESSA J9.2 One Touch”, em conjunto com este manual breve “IMPRESSA J9.2 One Touch – Resumo das informações mais importantes”, recebeu a aprovação do instituto independente de controlo alemão TÜV SÜD graças à sua fácil compreensão, ao seu conteúdo completo e ao seu rigor.

IMPRESSA J9.2 One Touch – Resumo das informações mais importantes



Este manual breve não substitui o “Manual de instruções IMPRESSA J9.2 One Touch”. Primeiro, leia e respeite as instruções de segurança e advertências para evitar perigos.

Lavar o aparelho



O processo de lavagem pode ser ativado de modo manual a qualquer altura.

Pré-requisito: o visor exibe **ESCOLHA PRODUTO**.

- ▶ Coloque um recipiente por baixo da saída de café.
- ▶ Pulse o Rotary Switch até estar ativado **CONSERVAR**.
- ▶ Pulse o Rotary Switch para entrar no tópico do programa **LIMPAR CAPPUCCINO**.
- ▶ Rode o Rotary Switch até ser indicado **ENXAG. MÁQUINA**.
- ▶ Pulse o Rotary Switch para ativar o processo de lavagem. **MÁQUINA A LAVAR**.

A lavagem para automaticamente e no visor surge **ESCOLHA PRODUTO**.

Lavar o bocal para Cappuccino



Após cada preparação de leite, a IMPRESSA solicita uma lavagem do bocal para Cappuccino.

Pré-requisito: O visor exibe **ESCOLHA PRODUTO / ENXAG. CAPPUCCINO** e a tecla Manutenção  acende.

- ▶ Coloque um recipiente por baixo do bocal para Cappuccino.
- ▶ Pulse a tecla Manutenção. **CAPPU. A LAVAR**, o bocal para Cappuccino é lavado. O processo para automaticamente e o visor exibe **ESCOLHA PRODUTO**.

Limpar o bocal para Cappuccino

Para garantir o bom funcionamento do bocal para Cappuccino, ele deve ser limpo **diariamente** sempre que tenha preparado leite. A sua IMPRESSA **não** solicitará a limpeza do bocal para Cappuccino.

CUIDADO


Se for utilizado um produto de limpeza incorreto, existe risco de danos no aparelho e de resíduos na água.

- ▶ Utilize apenas os produtos de manutenção originais da JURA.


- ❗ O produto de limpeza JURA para Cappuccino pode ser adquirido numa loja especializada.

Pré-requisito: o visor exibe **ESCOLHA PRODUTO**.

- ⏻ ▶ Pulse o Rotary Switch **até** estar ativado **CONSERVAR**.
- ⏻ ▶ Pulse o Rotary Switch para entrar no tópico do programa. **LIMPAR CAPPUCCINO**
- ⏻ ▶ Pulse o Rotary Switch. **PROD LIMP CAPPUCCINO**
 - ▶ Encha um recipiente com 250 ml de água limpa e adicione uma tampa de dosagem (no máximo 15 ml) do produto de limpeza para Cappuccino.
 - ▶ Mergulhe o tubo do leite no recipiente.
 - ▶ Rode a roda de ajuste do bocal para Cappuccino para a posição Espuma de leite ☕ ou leite ☕.
 - ▶ Coloque um outro recipiente por baixo do bocal para Cappuccino.
- ⚡ ▶ Pulse a tecla Manutenção. **CAPPUCCINO LIMPAR**, o bocal para Cappuccino e o tubo são limpos. **ÁGUA PARA CAPPUCCINO**
 - ▶ Lave o recipiente exaustivamente, encha-o com 250 ml de água limpa e mergulhe o tubo do leite no recipiente.
 - ▶ Esvazie o outro recipiente e volte a colocá-lo por baixo do bocal para Cappuccino.
- ⚡ ▶ Pulse a tecla Manutenção. **CAPPUCCINO LIMPAR**, o bocal para Cappuccino e o tubo são lavados com água limpa. O visor exibe **ESCOLHA PRODUTO**.



Desmontar e lavar o bocal para Cappuccino



- ▶ Puxe cuidadosamente o bocal para Cappuccino para baixo.
- ▶ Desmonte o bocal para Cappuccino separando as suas peças soltas.
- ▶ Lave bem todas as peças do bocal para Cappuccino com água corrente.
- ▶ Volte a montar o bocal para Cappuccino.

i Certifique-se de que todas as peças soltas estão encaixadas corretamente e com firmeza, para que o bocal para Cappuccino possa funcionar corretamente.


- ▶ Encaixe o bocal com firmeza na peça de ligação.

Colocar e ativar o filtro

A sua IMPRESSA não precisará de ser descalcificada se utilizar o cartucho do filtro CLARIS Blue.

i Realize o processo “Colocar o filtro” sem interrupções. Assim, o bom funcionamento da sua IMPRESSA está garantido.

Pré-requisito: o visor exibe **ESCOLHA PRODUTO**.

- ▶ Pulse o Rotary Switch até o visor exibir **CONSERVAR**.
- ▶ Rode o Rotary Switch até ser indicado **FILTRO NAO**.
- ▶ Pulse o Rotary Switch para entrar no tópico do programa. **FILTRO NAO**
- ▶ Rode o Rotary Switch até ser indicado **FILTRO SIM**.
- ▶ Pulse o Rotary Switch para confirmar o ajuste. O visor exibe **CONFRIMADO** por breves instantes. **COLOCAR FILTRO / PRESSIONAR CONSERVAR**, a tecla Manutenção  acende.
- ▶ Retire o prolongamento para o cartucho do filtro do Welcome Pack.
- ▶ Encaixe o prolongamento em cima do cartucho do filtro CLARIS Blue.
- ▶ Remova e esvazie o depósito de água.



- ▶ Abra o suporte do filtro e encaixe o cartucho do filtro no depósito de água, pressionando-o levemente.
- ▶ Feche o suporte do filtro. Ouve-se o suporte do filtro encaixar.

i O filtro também deverá ser mudado após dois meses. Ajuste o período de tempo com a ajuda do disco de data existente no suporte do filtro do depósito de água.

- ▶ Encha o depósito de água com água limpa e fria e coloque-o novamente no aparelho.

- ▶ Coloque um recipiente (mínimo 500 ml) por baixo do bocal para Cappuccino.

⚡ ▶ Pulse a tecla Manutenção.

FILTRO A LAVAR, pelo bocal para Cappuccino sai água.

i Poderá interromper a lavagem do filtro a qualquer altura; para isso, pulse uma tecla qualquer. Pulse a tecla Manutenção ⚡ para prosseguir com a lavagem do filtro.

i A água pode apresentar uma leve alteração da cor. Isso não é prejudicial à saúde e não altera o sabor.

A lavagem do filtro é parada automaticamente após a circulação de aproximadamente 500 ml de água. O aparelho aquece. O visor exibe **ESCOLHA PRODUTO**, o filtro está ativado.

Mudar o filtro

i Após um fluxo de 50 litros de água, a ação do filtro estará esgotada. A sua IMPRESSA solicita automaticamente uma mudança do filtro.

i O filtro também deverá ser mudado após dois meses. Ajuste o período de tempo com a ajuda do disco de data existente no suporte do filtro do depósito de água.

i Não há solicitação de mudança do filtro se o cartucho do filtro CLARIS Blue não estiver ativado no modo de programação.

Pré-requisito: O visor exibe **ESCOLHA PRODUTO / MUDAR FILTRO** e a tecla Manutenção ⚡ acende.

⚡ ▶ Pulse a tecla Manutenção.

DURAÇÃO 2 MIN. / INICIAR SIM

i Se ainda não pretender iniciar a mudança do filtro, rode o Rotary Switch até ser exibido **INICIAR NÃO**. Pulsando o Rotary Switch, o programa de manutenção é abandonado. A solicitação “mudar o filtro” mantém-se.

❖ ▶ Pulse a tecla Manutenção.

MUDAR FILTRO / PRESSIONAR CONSERVAR

- ▶ Remova e esvazie o depósito de água.
- ▶ Abra o suporte do filtro e remova o cartucho do filtro CLARIS Blue velho e o prolongamento.
- ▶ Encaixe o prolongamento em cima, no cartucho do filtro **novo**.
- ▶ Coloque o cartucho do filtro no depósito de água, pressionando levemente.
- ▶ Feche o suporte do filtro. Ouvi-lo-á a encaixar.
- ▶ Encha o depósito de água com água limpa e fria e coloque-o novamente no aparelho.



- ▶ Coloque um recipiente (mínimo 500 ml) por baixo do bocal para Cappuccino.
- ▶ Rode a roda de ajuste do bocal para Cappuccino para a posição Vapor ☽.

❖ ▶ Pulse a tecla Manutenção.

FILTRO A LAVAR, pelo bocal para Cappuccino sai água.

i Poderá interromper a lavagem do filtro a qualquer altura. Para isso, pulse uma tecla qualquer. Pulse a tecla Manutenção ❖ para prosseguir com a lavagem do filtro.

i A água pode apresentar uma leve alteração da cor. Isso não é prejudicial à saúde e não altera o sabor.

A lavagem do filtro é parada automaticamente após a circulação de aproximadamente 500 ml de água. A IMPRESSA começa a aquecer e fica outra vez pronta a funcionar.

Limpar o aparelho

Após 200 preparações ou 80 lavagens iniciais, a IMPRESSA solicita uma limpeza.

CUIDADO

Se for utilizado um produto de limpeza incorreto, existe risco de danos no aparelho e de resíduos na água.

- ▶ Utilize apenas os produtos de manutenção originais da JURA.

- i** O programa de limpeza dura aproximadamente 20 minutos.
- i** Não interrompa o programa de limpeza. Isso prejudicaria a qualidade da limpeza.
- i** As pastilhas de limpeza da JURA estão à venda em lojas especializadas.

Pré-requisito: O visor exibe **ESCOLHA PRODUTO / LIMPAR MAQUINA** e a tecla Manutenção **☼** acende.

- ☼** ▶ Pulse a tecla Manutenção.

DURAÇÃO 20 MIN. / INICIAR SIM

- i** Se ainda não pretender iniciar a limpeza, rode o Rotary Switch até ser exibido **INICIAR NAO**. Pulsando o Rotary Switch, o programa de manutenção é abandonado. A solicitação “Descalcificar o aparelho” mantém-se.

- ☼** ▶ Pulse a tecla Manutenção.

ESVAZIAR BANDEJA

- ▶ Esvazie a bandeja de recolha de água e o depósito de borras de café e volte a colocar os mesmos.

PRESSIONAR CONSERVAR, a tecla Manutenção **☼** acende.

- ▶ Coloque um recipiente por baixo da saída de café e por baixo do bocal para Cappuccino.

- ☼** ▶ Pulse a tecla Manutenção.

LIMPAR, pela saída de café sai água.

O processo é interrompido, **ADIC PASTILHA**.

- ▶ Abra a tampa do funil de enchimento para café em pó.





- ▶ Coloque uma pastilha de limpeza da JURA no funil de enchimento.
- ▶ Feche a tampa do funil de enchimento.
ADICIONAR PASTILHA / PRESSIONAR CONSERVAR, a tecla Manutenção acende.
- ▶ Pulse a tecla Manutenção.
LIMPAR, pela saída de café e pelo bocal para Cappuccino sai água por diversas vezes.
O processo é interrompido, **ESVAZIAR BANDEJA**.
- ▶ Esvazie a bandeja de recolha de água e o depósito de borras de café e volte a colocar os mesmos.
A limpeza está concluída. A IMPRESSA começa a aquecer e fica outra vez pronta a funcionar.

Descalcificar o aparelho

Como consequência normal da sua utilização, ocorre o depósito de sedimentos de calcário na máquina. A IMPRESSA solicitará automaticamente uma descalcificação. A calcificação depende do grau de dureza da água utilizada.

CUIDADO

Há perigo de irritação da pele e dos olhos devido ao agente descalcificador.

- ▶ Evite o contacto com a pele e com os olhos.
- ▶ Remova o agente descalcificador com água limpa. Se houver contacto com os olhos, consulte um médico.

CUIDADO

Se for utilizado um agente descalcificador incorreto, existe risco de danos no aparelho e de resíduos na água.

- ▶ Utilize apenas os produtos de manutenção originais da JURA.

CUIDADO

Perigo de danos no aparelho se o processo de descalcificação for interrompido.

- ▶ Efetue a descalcificação até ao fim.

CUIDADO

Existe risco de danos nas superfícies delicadas (p. ex. mármore) devido ao contacto com agente descalcificador.

- ▶ Remova imediatamente os salpicos que atinjam tais superfícies.

- i** O programa de descalcificação dura aproximadamente 45 minutos.
- i** As pastilhas anticalcário da JURA estão à venda em lojas especializadas.
- i** Não há solicitação para a descalcificação se utilizar um cartucho do filtro CLARIS Blue e o mesmo estiver ativado.

Pré-requisito: O visor exibe **ESCOLHA PRODUTO/DESCALC. MAQUINA** e a tecla Manutenção **☼** acende.

- ☼** ▶ Pulse a tecla Manutenção.

DURACAO 45 MIN. / INICIAR SIM

- i** Se ainda não pretender iniciar a descalcificação, rode o Rotary Switch até ser exibido **INICIAR NAO**. Pulsando o Rotary Switch, o programa de manutenção é abandonado. A solicitação “descalcificar o aparelho” mantém-se.

- ☼** ▶ Pulse a tecla Manutenção.

ESVAZIAR BANDEJA

- ▶ Esvazie a bandeja de recolha de água e o depósito de borras de café e volte a colocar os mesmos.

DESCALC. DEPOSITO

- ▶ Remova e esvazie o depósito de água.
- ▶ Dissolva totalmente o conteúdo de uma bandeja de blister (3 pastilhas anticalcário da JURA) em 500 ml de água. O procedimento pode durar alguns minutos.
- ▶ Despeje a solução no depósito de água vazio e coloque-o novamente.

DESCALC. DEPOSITO / PRESSIONAR

CONSERVAR, a tecla Manutenção **☼** acende.


- ▶ Remova o bocal para Cappuccino.
- ▶ Coloque um recipiente (mínimo 500 ml) por baixo da peça de ligação do bocal para Cappuccino.

- ☼** ▶ Pulse a tecla Manutenção.

DESCALC.

Pela peça de ligação do bocal para Cappuccino sai água por diversas vezes. A tecla Manutenção **☼** pisca durante o processo de descalcificação.

O processo para automaticamente, **ESVAZIAR BANDEJA**.



IMPRESSA J9.2 One Touch – Resumo das informações mais importantes



- ▶ Esvazie o recipiente colocado por baixo da peça de ligação do bocal para Cappuccino.
 - ▶ Esvazie a bandeja de recolha de água e o depósito de borras de café e volte a colocar os mesmos.
ENXAG. DEPOSITO/ ENCHER AGUA
 - ▶ Remova o depósito de água e lave-o bem.
 - ▶ Encha o depósito de água com água limpa e fria e coloque-o novamente no aparelho.
PRESSIONAR CONSERVAR, a tecla Manutenção ☼ acende.
 - ▶ Volte a colocar o bocal para Cappuccino.
 - ▶ Coloque um recipiente por baixo do bocal para Cappuccino e da saída de café.
 - ☼ ▶ Pulse a tecla Manutenção.
DESCALC., pelo bocal para Cappuccino e pela saída de café sai água.
MAQUINA AQUECE, MAQUINA A LAVAR, pela saída de café sai água.
O processo para automaticamente, **ESVAZIAR BANDEJA**.
 - ▶ Esvazie a bandeja de recolha de água e o depósito de borras de café e volte a colocar os mesmos.
A descalcificação está concluída. A IMPRESSA encontra-se pronta a funcionar.
- i** No caso de uma interrupção imprevista do processo de descalcificação, lave bem o depósito de água.